

\*\*\*\*\*  
\* Fontverwaltung Solitaire / ASN \*  
\*\*\*\*\*

Ab sofort können sowohl auf der Ebene des Betriebssystems CP/M als auch in der ASN-Software Fontdateien für nationale Zeichensätze von Diskette nachgeladen werden. Vom Betriebssystem aus geschieht dies mit dem Programm SETFONT <Dateiname>, die Erweiterung .FNT ist nicht mit einzugeben.

Um innerhalb der ASN-Software Fonts zu laden, müssen auf der Diskette A die Dateien 'ASN.FNT' und 'SYSTEM.FNT' vorhanden sein, dann wird automatisch beim Start der ASN-Software die Datei ASN.FNT geladen und beim Verlassen der Software die Datei SYSTEM.FNT geladen. Die Dateien sind nach Bedarf aus den mitgelieferten Fontdateien auszuwählen und umzubenennen.

Mit dem Hilfsprogramm GETFONT kann ein mit dem bisherigen Programm SETCRT geladener Zeichensatz in die Datei NEWFONT.FNT umgewandelt werden.

Bei Einsatz der neuen Fontverwaltung werden die Programme SETCRT und GETFONT nicht mehr benötigt.

Für den Einsatz eines nationalen Zeichensatzes in der ASN-Software ist jeweils ein entsprechendes Entwicklungspaket für den Einsatz auf IBM-PC nötig, Zeichen des erweiterten PC-Zeichensatzes können nicht verwendet werden.

Derzeit werden folgende Fontdateien mitgeliefert:

SOLSYS.FNT	normaler Solitaire Font wie im Betriebssystem
SOLAM.FNT	US-amerikanisch
SOLAMC.FNT	US-amerikanisch für CNC
SOLDA.FNT	Dänisch
SOLDAC.FNT	Dänisch für CNC
SOLFR.FNT	Französisch
SOLFRC.FNT	Französisch für CNC
SOLGR.FNT	Deutsch
SOLGRC.FNT	Deutsch für CNC
SOLIT.FNT	Italienisch
SOLITC.FNT	Italienisch für CNC
SOLKY.FNT	Kyrillisch
SOLKYC.FNT	Kyrillisch für CNC
SOLSP.FNT	Spanisch
SOLSPC.FNT	Spanisch für CNC
SOLSW.FNT	Schwedisch
SOLSWC.FNT	Schwedisch für CNC
SOLUK.FNT	UK-Englisch
SOLUKC.FNT	UK-Englisch für CNC

Der jeweils geladene Font kann mit dem Programm CHSTEST überprüft werden.

Stand: 23.5.90 Copyright (c) RK elektronik